

## CZYTNIK DR - konfiguracja

**Instrukcja resetowania czytnika kodów kreskowych do ustawień domyślnych.**

### Reset ustawień

Skieruj czytnik kodów kreskowych na kod QR podany poniżej i zeskanuj go.



### Programowanie

Następnie, w celu poprawnego zaprogramowania czytnika należy zeskanować poniższy kod QR.

Po zeskanowaniu każdego z kodów, czytnik kodów kreskowych powinien zasygnalizować wykonanie operacji za pomocą sygnału dźwiękowego lub migania diody LED.

### Wyłączenie podświetlania czytnika ustawionego na podstawie



wyłącz podświetlanie



włącz podświetlanie

Wyłączenie podświetlania może zmniejszyć widoczność kodów kreskowych, szczególnie w ciemniejszych miejscach. Dzięki podświetleniu, czytnik dokładniej skanuje i dekoduje kody kreskowe.

### Ustawienia dźwięków



cichy



głośny

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy, prosimy o skontaktowanie się z działem wsparcia technicznego.